





EM9260 开发评估底板手册

感谢您选择英利 EM9260 工控主板。

EM9260 是一款面向工业自动化领域的高性价比嵌入式工控主板,其内核 CPU 为工业级品质的 AT91SAM9260,预装嵌入式 Linux-2.6 实时多任务操作系统,并针对板载的各个接口,提供了完整的接口底层驱动以及丰富的应用程序范例,用户可在此基础上,利用熟悉的各种软件工具直接开发自己的应用程序,以方便、快速地构成各种高性能工控产品。





由图可知,包括 EM9260 在内的所有英利嵌入式工控主板产品,均采用背插形式,通过主板的双排坚固插针与客户的应用底板连接在一起,从而构成完整的智能设备。

客户应用底板的基本功能包括向 EM9260 供电、引出所需的各个通讯接口、扩展专用的应用电路单元等等。应用底板的尺寸以及接口所处位置则与整机产品的接口密切相关。另外整机的电磁兼容性也会在应用底板上有相应体现。

当客户第一次购买 EM9260 产品时,由于还没有自己的应用底板,自然就需要一个能对 EM9260 的各项功能进行快速评估的底板,因此英利公司设计了专门的 EM9260 开发评估底板,供客户在其产品初期开发中使用。

www.emlinix.com 1 028-86180660

EM9260 开发评估底板将包括在开发套件中出售,套件中的资料还包括了开发评估底板的电路原理图(Orcad 和 PDF 格式)、PCB 图(Protel 格式)。用户可在这些资料的基础上,根据自己的需求进行删减和增加,快速完成自己的应用底板的设计。

本手册主要介绍 EM9260 开发评估底板的使用,包括各个接口的信号定义、扩展的驱动电路说明等内容,供用户使用时备查以及设计自己的应用底板时作为参考。

此外,英利公司针对软硬件开发环境的配置编写有《英利 Linux 工控主板使用必读 (EM9x60)》,针对 EM9260 的使用编写有《EM9260 工控主板数据手册》,针对应用程序 的开发编写有《英利 Linux 工控主板应用程序编程手册》。这些手册都包含在英利为用户提供的产品开发光盘里面,用户也可以登录英利公司网站下载相关资料的最新版本。

在使用英利产品进行应用开发的过程中,如果您遇到任何困难需要帮助,都可以通过以下三种方式寻求英利工程师的技术支持:

- 1、直接致电 028-86180660 85329360
- 2、发送邮件到技术支持邮箱support@emlinix.com
- 3、登录英利网站www.emlinix.com,在技术论坛上直接提问
- 另,本手册以及其它相关技术文档、资料均可以通过英利网站下载。
- 注: 英利公司将会不断完善本手册的相关技术内容,请客户适时从公司网站下载最新版本的手册, 恕不另行通知。

再次谢谢您的支持!

目 录

| 1 | 概述 | | . 4 |
|---|------|--------------------------------|-----|
| 2 | 平面示 | ·意图 | . 6 |
| 3 | 接插座 | E引脚定义及说明 | . 7 |
| | 3.1 | CN1: 485 / CAN接口 | . 7 |
| | 3.2 | CN2: 以太网接口 | . 7 |
| | 3.3 | CN3: USB_HOST接口 | . 8 |
| | 3.4 | CN4: USB_DEVICE接口 | . 8 |
| | 3.5 | CN5: 串口ttyS2 | . 9 |
| | 3.6 | CN6: 控制台串口 | . 9 |
| | 3.7 | CN7: SD卡接口 | . 9 |
| | 3.8 | CN8: 电源输入接口 | 10 |
| | 3.9 | CN9: 单色LCD接口 | 10 |
| | 3.10 | CN10: 精简ISA总线 1 | 11 |
| | 3.11 | CN11: SPI接口 / GPIO / 精简ISA总线 2 | 11 |
| | 3.12 | CN12: 通用数字IO接口 | 13 |
| | 3.13 | CN13: 串口ttyS1 | 13 |
| | 3.14 | CN14: 串口ttyS6 | 14 |
| | 3.15 | CN15: 串口ttyS5 | 14 |
| | 3.16 | CN16: 串口ttyS4 | 14 |
| | 3.17 | EM9260_CN1: 底板与EM9260 的连接插座 | 15 |
| | 3.18 | EM9260_CN2: 底板与EM9260 的连接插座 | 16 |
| | 3.19 | EM9260_CN3: 底板与EM9260 的连接插座 | 17 |
| | 3.20 | EM9260_CN4: 底板与EM9260 的连接插座 | 18 |
| | 3.21 | 跳线器的说明 | 19 |
| | 3.22 | S1: 复位按钮 | 19 |
| 4 | 其他说 | 知 | 20 |

1 概述

在实际应用中,EM9260 是以"器件"的形式,背插在应用底板上,应用底板将从插针引出所需的通讯接口并向 EM9260 供电,从而构成完整的智能设备。开发评估底板就是作为 EM9260 最初始的应用底板,供客户对 EM9260 的功能进行评估以及进行初始阶段应用程序的开发,同时还为用户开发自己的应用底板提供电路参考。EM9260 与其开发评估底板之间是靠 EM9260 的两个双排 IDC36 插针连接的,开发评估底板除了承载 EM9260 并为其供电以外,还将其所有硬件接口引出为标准接口形式提供给用户。此外底板上扩展了 CAN驱动单元(可选)、RS485,提供实时时钟后备电池。用户可以以开发评估底板为样本,根据英利公司提供的电路原理图和 PCB 图进行增加或者删减,设计出适合自己的底板。

EM9260 评估底板上共有 20 个接插件、4 个跳线器和 1 个按钮, 其功能描述如下表。


| 接插座编号 | 接插座类型 | 主要功能简述 |
|-------|---------------|----------------------------|
| CN1 | HT508-5P 插座 | ttyS3(485 电平)和 CAN 总线接口 |
| CN2 | RJ45 插座 | 以太网接口 |
| CN3 | 双层 USB 插座 | USB_HOST 接口 |
| CN4 | USB_DEVICE 插座 | USB_DEVICE 接口 |
| CN5 | DB9(阳性)插座 | ttyS2 接口,3 线 232 电平 |
| CN6 | DB9(阳性)插座 | 控制台串口, 3 线 232 电平 |
| CN7 | MMC-SD 卡座 | SD 卡接口 |
| CN8 | 3 芯 SIP 插针 | +5V 电源输入接口 |
| CN9 | 20 芯 IDC 插针 | 单色 LCD 接口 |
| CN10 | 20 芯 IDC 插针 | 精简 ISA 总线接口 1 |
| CN11 | 16 芯 IDC 插针 | SPI / GPIO / 精简 ISA 总线接口 2 |
| CN12 | 20 芯 IDC 插针 | GPIO 接口 |
| CN13 | 10 芯 IDC 插针 | ttyS1 接口,9 线 TTL 电平 |
| CN14 | 10 芯 IDC 插针 | ttyS6 接口,3 线 TTL 电平 |
| CN15 | 10 芯 IDC 插针 | ttyS5 接口,3 线 TTL 电平 |
| CN16 | 10 芯 IDC 插针 | ttyS4 接口,3 线 TTL 电平 |

| EM9260_CN1 | 36 芯 IDC 插座 | 连接 EM9260 的 CN1 |
|------------|-------------|-----------------------|
| EM9260_CN2 | 36 芯 IDC 插座 | 连接 EM9260 的 CN2 |
| EM9260_CN3 | 10 芯 IDC 插座 | 连接 EM9260 的 CN3 |
| EM9260_CN4 | 10 芯 IDC 插座 | 连接 EM9260 的 CN4 |
| JP1 | 2 芯 SIP 插针 | 工作方式选择(调试/运行) |
| JP2 | 2 芯 SIP 插针 | LCD 电源选择(+5V / +3.3V) |
| JP3 | 2 芯 SIP 插针 | 485 匹配电阻选择(加/不加) |
| JP4 | 2 芯 SIP 插针 | CAN 匹配电阻选择(加 / 不加) |
| S1 | 复位按钮 | 系统复位 |

注: 1、所有接插件方形焊盘均为 1#管脚。

2、默认配置没有 CAN 部分。如用户需要,可在购买时向英利声明。

2 平面示意图



长: 150mm 宽: 111mm

3 接插座引脚定义及说明

3.1 CN1: 485 / CAN 接口

CN1 为 485 电平的 ttyS3 接口以及 CAN 总线接口。其中,RS485 默认不带光电隔离;评估套件默认不带 CAN 总线部分。需要的客户可在购买时向英利声明或自行将底板相关部分焊上(具体请参见开发底板原理图)。

| PIN# | 信号名称 | 信号简要描述 | |
|------|---------|-----------|--|
| 1 | DATA+ | 485 差分信号+ | |
| 2 | DATA- | 485 差分信号- | |
| 3 | ISO_GND | 隔离地 | |
| 4 | CAN_H | CAN 差分信号+ | |
| 5 | CAN_L | CAN 差分信号- | |

注: 1、JP3 短接则 RS485 差分信号线之间加 120Ω 匹配电阻; 断开则不加。

2、JP4 短接则 CAN 差分信号线之间加 120Ω 匹配电阻;断开则不加。

3.2 CN2: 以太网接口

CN2 为以太网接口,插座上自带以太网指示灯。其中绿灯为 LINK 灯,黄灯为 100M 灯。该以太网的功能有两个:(1)用作通常的网络相关应用;(2)用于 EM9260 的调试、维护。这两个功能可同时运行,互不影响。

| PIN# | 信号名称 | 信号简要描述 |
|------|-------|---------|
| 1 | TPTX+ | 隔离差分输出+ |
| 2 | TPTX- | 隔离差分输出- |
| 3 | TPRX+ | 隔离差分输入+ |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | TPRX- | 隔离差分输入- |
| 7 | | |

| 8 | | |
|---|--|--|
| | | |

- 注: 1、为了提高电磁兼容性,底板上也放置了网络变压器 11F-05 的相关封装和电路。 英利出厂的默认配置中,网络变压器仍然放在主板上。如用户有特殊需要,可 在底板上自行焊接该网络变压器,并取下相关的电阻。具体请参见开发底板原 理图。
 - 2、主板信号中的 100M+、100M-与 USB 主控接口中的 B 口复用管脚,默认配置 为 USB_HOST 的 B 口,因此默认配置下即使网络正常工作,CN2 的 100M 指 示灯(黄灯)也不会亮。如用户需要该指示灯,则应在底板上配置相应的电阻,具体请参见开发底板原理图,此时,USB_HOST 将只有一个接口可用。

3.3 CN3: USB_HOST接口

CN3 为 USB_HOST 接口,可提供两个 USB_HOST,支持 U 盘等设备。

| 信号名称及简要描述 | PIN# | PIN# | 信号名称及简要描述 |
|---------------------|------|------|----------------------|
| USB_PWR ,USB_A 电源 | A1 | B1 | USB_PWRB ,USB_B 电源 |
| USB_HD- ,USB_A 差分信号 | A2 | B2 | USB_HDB- ,USB_B 差分信号 |
| USB_HD+ ,USB_A 差分信号 | A3 | В3 | USB_HDB+ ,USB_B 差分信号 |
| GND ,公共地 | A4 | B4 | GND ,公共地 |

注: USB_B 差分信号与以太网的 100M 指示灯复用信号管脚,这两个信号默认配置为 USB B 差分信号。具体请参见开发底板原理图。

3.4 CN4: USB DEVICE接口

CN4 为 USB_DEVICE 接口。

| 信号名称及简要描述 | PIN# | PIN# | 信号名称及简要描述 |
|-------------------|------|------|-------------------|
| USBCNX | 1 | 2 | USB_DD- ,USB 差分信号 |
| USB_DD+ ,USB 差分信号 | 3 | 4 | GND ,公共地 |

3.5 CN5: 串口ttyS2

CN5 为 3 线制 232 电平的 ttyS2 串口。

| 信号名称及简要描述 | PIN# | PIN# | 信号名称及简要描述 |
|------------------|------|------|-----------|
| | 1 | 6 | |
| COM3_RX ,COM3 输入 | 2 | 7 | |
| COM3_TX ,COM3 输出 | 3 | 8 | |
| | 4 | 9 | |
| GND ,公共地 | 5 | | |

3.6 CN6: 控制台串口

CN6 为 3 线制 232 电平的控制台串口,用于进行命令行操作以及输出系统调试和程序运行信息,不可用作一般串口。

| 信号名称及简要描述 | PIN# | PIN# | 信号名称及简要描述 |
|------------------|------|------|-----------|
| | 1 | 6 | |
| DBG_COM_RX ,调试输入 | 2 | 7 | |
| DBG_COM_TX ,调试输出 | 3 | 8 | |
| | 4 | 9 | |
| GND ,公共地 | 5 | | |

3.7 CN7: SD 卡接口

CN7 为 SD 卡接口。

| PIN# | 信号名称 | 信号简要描述 | |
|------|--------|------------|--|
| 1 | SD_D3 | SD 卡数据线 | |
| 2 | SD_CMD | SD 卡控制线 | |
| 3 | GND | 公共地 | |
| 4 | +3.3V | +3.3V 电源输入 | |

| 5 | SD_CLK | SD 卡时钟输入 |
|----|--------|----------|
| 6 | GND | 公共地 |
| 7 | SD_D0 | SD 卡数据线 |
| 8 | SD_D1 | SD 卡数据线 |
| 9 | SD_D2 | SD 卡数据线 |
| 10 | SD4 | SD 卡控制线 |

3.8 CN8: 电源输入接口

CN8 为开发评估底板以及 EM9260 的电源输入接口。

| PIN# | 信号名称 | 信号简要描述 |
|------|------|----------|
| 1 | VCC | +5V 电源输入 |
| 2 | | |
| 3 | GND | 公共地 |

3.9 CN9: 单色 LCD 接口

CN9 为单色 LCD 接口,用于连接点阵 LCD。

| 信号名称及简要描述 | PIN# | PIN# | 信号名称及简要描述 |
|-----------------|------|------|-----------------|
| GND ,公共地 | 1 | 2 | VCC ,电源输入(注) |
| Vadj ,对比度调节 | 3 | 4 | SAO ,地址总线 |
| LCD_WE# , LCD 写 | 5 | 6 | LCD_RD# , LCD 读 |
| SD0 ,数据总线,LSB | 7 | 8 | SD1 ,数据总线 |
| SD2 ,数据总线 | 9 | 10 | SD3 ,数据总线 |
| SD4 ,数据总线 | 11 | 12 | SD5 ,数据总线 |
| SD6 ,数据总线 | 13 | 14 | SD7 ,数据总线,MSB |
| SA1 ,地址总线 | 15 | 16 | SA2 ,地址总线 |
| LCD_CE# ,LCD 片选 | 17 | 18 | SA3 ,地址总线 |
| RSTOUT# ,复位输出 | 19 | 20 | GPIO12 ,LCD 控制线 |

注: 可通过配置跳线器 JP2 来控制 LCD 的输入电压。短接 JP2,则输入+5V 电压;断

开 JP2,则输入+3.3V 电压。

3.10 CN10: 精简 ISA 总线 1

CN10 为精简 ISA 总线接口 1,用于连接英利公司提供的扩展模块。此外,用户还可以自己设计扩展模块并通过 CN10 与扩展总线连接,从而完成用户特定功能的扩展开发。

| 信号名称及简要描述 | PIN# | PIN# | 信号名称及简要描述 |
|---------------|------|------|---------------|
| RSTOUT# ,复位输出 | 1 | 2 | SAO,地址总线 |
| SD0,数据总线,LSB | 3 | 4 | SA1,地址总线 |
| SD1,数据总线 | 5 | 6 | SA2,地址总线 |
| SD2,数据总线 | 7 | 8 | SA3 ,地址总线 |
| SD3,数据总线 | 9 | 10 | SA4 ,地址总线 |
| SD4,数据总线 | 11 | 12 | WE# ,总线写 |
| SD5,数据总线 | 13 | 14 | RD# ,总线读 |
| SD6,数据总线 | 15 | 16 | CS1# ,总线片选 |
| SD7,数据总线,MSB | 17 | 18 | VCC ,+5V 电源输入 |
| IRQ1 ,外部中断输入 | 19 | 20 | GND ,公共地 |

3.11 CN11: SPI 接口 / GPIO / 精简 ISA 总线 2

CN11 为 SPI 接口/GPIO/精简 ISA 总线接口 2,提供 SPI 信号线或 8 位 GPIO 或 8 位 ISA 高位地址线。

CN11 作为 SPI 接口的时候信号定义如下表:

| 信号名称及简要描述 | PIN# | PIN# | 信号名称及简要描述 |
|--------------------|------|------|--------------------|
| SPI_CLK ,SPI 时钟信号 | 1 | 2 | SPI_DOUT ,SPI 数据输出 |
| SPI_CS0# ,SPI 片选信号 | 3 | 4 | SPI_DIN ,SPI 数据输入 |
| | 5 | 6 | |
| | 7 | 8 | |

| CS0# ,总线片选 | 9 | 10 | GND ,公共地 |
|----------------|----|----|---------------|
| RSTOUT# ,复位输出 | 11 | 12 | GND ,公共地 |
| | 13 | 14 | |
| VCC , +5V 电源输入 | 15 | 16 | VCC ,+5V 电源输入 |

注: 在选择 SPI 功能时, ISA 高位地址线无效。

CN11 作为 GPIO 的时候信号定义如下表:

| 信号名称及简要描述 | PIN# | PIN# | 信号名称及简要描述 |
|-----------------------|------|------|---------------|
| GPIO14 | 1 | 2 | GPIO13 |
| GPIO15 | 3 | 4 | GPIO12 |
| GPIO16 | 5 | 6 | GPIO17 |
| GPIO18 | 7 | 8 | GPIO19 |
| CS0# ,总线片选 | 9 | 10 | GND ,公共地 |
| RSTOUT# ,复位输出 | 11 | 12 | GND ,公共地 |
| | 13 | 14 | |
| VCC , +5V 电源输入 | 15 | 16 | VCC ,+5V 电源输入 |

CN11 作为 ISA 高位地址线的时候信号定义如下表:

| 信号名称及简要描述 | PIN# | PIN# | 信号名称及简要描述 |
|----------------|------|------|---------------|
| SA5 ,地址总线 | 1 | 2 | SA6 ,地址总线 |
| SA7 ,地址总线 | 3 | 4 | SA8 ,地址总线 |
| SA9 ,地址总线 | 5 | 6 | SA10 ,地址总线 |
| SA11 ,地址总线 | 7 | 8 | SA12 ,地址总线 |
| CS0# ,总线片选 | 9 | 10 | GND ,公共地 |
| RSTOUT# ,复位输出 | 11 | 12 | GND ,公共地 |
| | 13 | 14 | |
| VCC , +5V 电源输入 | 15 | 16 | VCC ,+5V 电源输入 |

3.12 CN12: 通用数字 IO 接口

CN12为GPIO接口,提供15位GPIO。

| 信号名称及简要描述 | PIN# | PIN# | 信号名称及简要描述 |
|----------------|------|------|---------------|
| GPIO0 | 1 | 2 | GPIO1 |
| GPIO2 | 3 | 4 | GPIO3 |
| GPIO4 | 5 | 6 | GPIO5 |
| GPIO6 | 7 | 8 | GPIO7 |
| GPIO8 | 9 | 10 | GPIO9 |
| GPIO10 | 11 | 12 | |
| GPIO12 | 13 | 14 | GPIO13 |
| GPIO14 | 15 | 16 | GPIO15 |
| VCC , +5V 电源输入 | 17 | 18 | VCC ,+5V 电源输入 |
| GND ,公共地 | 19 | 20 | GND ,公共地 |

注: 1、由于历史原因, 没有 GPIO11。

3.13 CN13: 串口 ttyS1

CN13 为 9 线制 TTL 电平的 ttyS1 串口。

| 信号名称及简要描述 | PIN# | PIN# | 信号名称及简要描述 |
|-------------------|------|------|-------------------|
| DCD2# ,ttyS1 控制信号 | 1 | 2 | DSR2# ,ttyS1 控制信号 |
| RXD2 ,ttyS1 输入 | 3 | 4 | RTS2# ,ttyS1 控制信号 |
| TXD2 ,ttyS1 输出 | 5 | 6 | CTS2# ,ttyS1 控制信号 |
| DTR2# ,ttyS1 控制信号 | 7 | 8 | RI2# ,ttyS1 控制信号 |
| GND ,公共地 | 9 | 10 | VCC ,+5V 电源输入 |

注:该串口一般用于连接 GPRS。

3.14 CN14: 串口 ttyS6

CN14 为 3 线制 TTL 电平的 ttyS6 串口。

| 信号名称及简要描述 | PIN# | PIN# | 信号名称及简要描述 |
|----------------|------|------|-----------|
| | 1 | 2 | |
| RXD7 ,ttyS6 输入 | 3 | 4 | |
| TXD7 ,ttyS6 输出 | 5 | 6 | |
| | 7 | 8 | |
| GND ,公共地 | 9 | 10 | |

3.15 CN15: 串口 ttyS5

CN15 为 3 线制 TTL 电平的 ttyS5 串口。

| 信号名称及简要描述 | PIN# | PIN# | 信号名称及简要描述 |
|----------------|------|------|-----------|
| | 1 | 2 | |
| RXD6 ,ttyS5 输入 | 3 | 4 | |
| TXD6 ,ttyS5 输出 | 5 | 6 | |
| | 7 | 8 | |
| GND ,公共地 | 9 | 10 | |

3.16 CN16: 串口 ttyS4

CN16 为 3 线制 TTL 电平的 ttyS4 串口。

| 信号名称及简要描述 | PIN# | PIN# | 信号名称及简要描述 |
|----------------|------|------|-----------|
| | 1 | 2 | |
| RXD5 ,ttyS4 输入 | 3 | 4 | |
| TXD5 ,ttyS4 输出 | 5 | 6 | |
| | 7 | 8 | |
| GND ,公共地 | 9 | 10 | |

3.17 EM9260_CN1: 底板与 EM9260 的连接插座

EM9260_CN1 是开发评估底板和 EM9260 的 CN1 的连接插座。

| PIN# | 信号名称 | 方向 | 信号描述 | |
|------|--------------|------|--------------------------|--|
| 1 | TPTX+ | 0 | 以太网差分输出信号 | |
| 2 | TPTX- | 0 | 以太网差分输出信号 | |
| 3 | TPRX+ | 1 | 以太网差分输入信号 | |
| 4 | TPRX- | 1 | 以太网差分输入信号 | |
| 5, 6 | LINK+, LINK- | Ο, Ι | 连接发光二极管,表示网络连接状态 | |
| 7 | USB2_HD+ | 1/0 | USB2 HOST 接口的差分输入输出 | |
| 8 | USB2_HD- | 1/0 | USB2 HOST 接口的差分输入输出 | |
| 9 | VDD_MCT | 0 | 以太网口的网络变压器信号公共端 | |
| 10 | GPIO9 | 1/0 | 通用数字 IO | |
| 11 | USBCNX | I | USB Device 接口设备接入状态指示 | |
| 12 | GPIO8 | 1/0 | 通用数字 IO | |
| 13 | RXD2 | 1 | ttyS1 数据输入 | |
| 14 | TXD2 | 0 | ttyS1 数据输出 | |
| 15 | CTS2# | I | ttyS1 握手信号,低电平有效 | |
| 16 | RTS2# | 0 | ttyS1 握手信号,低电平有效 | |
| 17 | DSR2# | I | ttyS1 握手信号,低电平有效 | |
| 18 | DTR2# | 0 | ttyS1 握手信号,低电平有效 | |
| 19 | RI2# | I | ttyS1 振铃输入,低电平有效 | |
| 20 | DCD2# | I | ttyS1 握手信号,低电平有效 | |
| 21 | COM3_RX | I | ttyS2 数据输入,RS232 电平(±9V) | |
| 22 | COM3_TX | 0 | ttyS2 数据输出,RS232 电平(±9V) | |
| 23 | USB_HD+ | 1/0 | USB1 HOST 接口的差分输入输出 | |
| 24 | USB_HD- | 1/0 | USB1 HOST 接口的差分输入输出 | |
| 25 | RXD4 | I | ttyS3 口数据输入,LVTTL 电平 | |
| 26 | TXD4 | 0 | ttyS3 口数据输出,LVTTL 电平 | |

| 27 | USB_DD+ | 1/0 | USB Device 差分接口信号 |
|-------|------------------|-----|----------------------------------|
| 28 | USB_DD- | 1/0 | USB Device 差分接口信号 |
| 29-30 | GPIO0 - | 1/0 | 通用数字 IO,方向可定义,输入 5V 电平兼容 |
| 29-30 | GPIO1 | 170 | 可选配为 ttyS4 的 TXD 和 RXD |
| 24.22 | GPIO2 - | 1/0 | 通用数字 IO,方向可定义,输入 5V 电平兼容 |
| 31-32 | GPIO3 | 170 | 可选配为 ttyS5 的 TXD 和 RXD |
| | CDIO4 | | 通用数字 IO,方向可定义,输入 5V 电平兼容。可 |
| 33-34 | GPIO4 - GPIO5 | 1/0 | 选配为 ttyS6 的 TXD 和 RXD。GPIO5 还可作为 |
| | GPIOS | | AD 输入,量程 0-3.3V |
| 35 | ar opioc | | 通用数字 IO,方向可定义,输入 5V 电平兼容 |
| 33 | GPIO6 | 1/0 | 可选配为 1 路 AD 输入,量程 0-3.3V |
| 36 | GPIO7 | 1/0 | 通用数字 IO,方向可定义,输入 5V 电平兼容 |

3.18 EM9260_CN2: 底板与 EM9260 的连接插座

EM9260_CN2 是开发评估底板和 EM9260 的 CN2 的连接插座。

| PIN# | 信号名称 | 方向 | 信号描述 | |
|-------|---------------|-----|------------------------------|--|
| 1, 2 | +5V | Р | +5V 电源输入 | |
| 3 | SA4 | 0 | 精简 ISA 总线的地址总线 SA4 | |
| 4 | RSTIN# | I | 外部复位输入, 低电平有效 | |
| 5, 6 | GND | Р | 电源地,也就是公共地 | |
| 7 | IRQ1 / GPIO10 | I | 精简 ISA 总线中断输入,上升沿有效,与 GPIO10 | |
| | IRQ17 GFIOTO | | 复用管脚 | |
| 8 | SD_CMD | 1/0 | SD 卡接口信号 | |
| 9 | WE# | 0 | 精简 ISA 总线的写信号,写脉冲宽度 200ns | |
| 10 | RD# | 0 | 精简 ISA 总线的读信号,读脉冲宽度 400ns | |
| 11 | CS0# | 0 | 精简 ISA 总线的片选信号,片选脉冲宽度 400ns | |
| 12 | CS1# | 0 | 精简 ISA 总线的片选信号, 片选脉冲宽度 400ns | |
| 13-16 | SA0-SA3 | 0 | 精简 ISA 的地址总线,SAO 为最低位 | |

| 17-24 | SD0-SD7 | 1/0 | 精简 ISA 总线双向 IO 数据线,SD0 为最低位。数 |
|-------|-------------|-----|---------------------------------|
| | | | 据总线上已加有 51K 上拉电阻 |
| | LCD RW/ | | LCD 控制信号,对 Motorola 时序的 LCD,为读写 |
| 25 | _ | 0 | 选择 LCD_RW,读周期为高,写为低;对 Intel 时 |
| | LCD_WE# | | 序的 LCD,为写脉冲信号,低电平有效 |
| | LCD E / | | LCD 控制信号,对 Motorola 时序的 LCD,为读写 |
| 26 | LCD_E/ | 0 | 锁存信号 LCD_E,高电平有效;对 Intel 时序的 |
| | LCD_RD# | | LCD,为读脉冲信号,低电平有效 |
| 27 | LCD_CE# | 0 | LCD 片选信号,低电平有效 |
| 28 | RSTOUT# | 0 | 复位输出信号, 低电平有效 |
| 00 | D.4.T.O./ | | 3.0V 电池输入,为板上 RTC 提供后备电源。注意 |
| 29 | BATT3V | I | 在 V8 及更早版本的模块,该管脚被接地 |
| | | | SD_CLK 与 DBGSL#复用管脚,上电复位时为输 |
| | SD_CLK / | 1/0 | 入,作为 DBGSL#调试模式选择输入,若使 |
| 30 | | | DBGSL#通过 5.1K 接地时启动,系统将运行在调 |
| | DBGSL# | | 试模式; 否则系统将按正常运行模式启动, 即启动 |
| | | | 后自动执行 userinfo.txt 指定的应用程序 |
| 31 | DBG_COM_RX | I | 控制台串口输入,RS232 电平(±9V) |
| 32 | DBG_COM_TX | 0 | 控制台串口输出,RS232 电平(±9V) |
| 33-36 | SD_D0-SD_D3 | 1/0 | SD 卡数据线 |
| | | | |

3.19 EM9260_CN3: 底板与 EM9260 的连接插座

EM9260_CN3 是开发评估底板和 EM9260 的 CN3 的连接插座。

| PIN# | 信号名称 | 方向 | 信号描述 | |
|------|------------------|-----|---|--|
| 1 | CAN_RX0 | Ι | CAN 接口输入,TTL 电平 | |
| 2 | GPIO19 / SA12 | 1/0 | 复用管脚,可通过软件选择: ● GPIO19(上电缺省配置数字输入) ● ISA 地址: SA12 | |

| | GPIO15 / | | 复用管脚,可通过软件选择: |
|---|-------------------------------|-----|--|
| 3 | SPI_CS#/ SA7 | 1/0 | ● GPIO15(上电缺省配置数字输入)● SPI 片选信号,低电平有效● ISA 地址: SA7 |
| 4 | GPIO13 / SPI_DOUT / SA6 | 1/0 | ● ISA 地址: SA/ 复用管脚,可通过软件选择: ● GPIO13 (上电缺省配置数字输入) ● SPI 数据输出 ● ISA 地址: SA6 |
| 5 | GPIO14 / SPI_CLK / SA5 | 1/0 | 复用管脚,可通过软件选择:● GPIO14(上电缺省配置数字输入)● SPI 时钟信号● ISA 地址: SA5 |

3.20 EM9260_CN4: 底板与 EM9260 的连接插座

EM9260_CN4 是开发评估底板和 EM9260 的 CN4 的连接插座。

| PIN# | 信号名称 | 方向 | 信号描述 | |
|------|------------------|-----|---|--|
| 1 | GPIO17 / SA10 | 1/0 | 复用管脚,可通过软件选择: ● GPIO17(上电缺省配置数字输入) ● ISA 地址: SA10 | |
| 2 | CAN_TX0 | 0 | CAN 接口输出,TTL 电平 | |
| 3 | GPIO18 / SA11 | 1/0 | 复用管脚,可通过软件选择: ● GPIO18(上电缺省配置数字输入) ● ISA 地址: SA11 | |
| 4 | GPIO16 / SA9 | 1/0 | 复用管脚,可通过软件选择: ● GPIO16 (上电缺省配置数字输入) ● ISA 地址: SA9 | |

| CDIO42 / | CDIO42 / | | 复用管脚,可通过软件选择: | |
|-----------|-----------|-----|---------------|--------------------|
| | GPIO12 / | 1/0 | • | GPIO12(上电缺省配置数字输入) |
| 5 SPI_DIN | SPI_DIN / | 1/0 | • | SPI 数据输入 |
| | SA8 | | • | ISA 地址: SA8 |

3.21 跳线器的说明

| 모모 소소 시대 | 功能描述 | | | | |
|----------|----------------------|-----------------------|--|--|--|
| 跳线器 | 短接 | 断开 | | | |
| JP1 | 系统开机以后进入调试模式 | 系统开机以后进入运行模式 | | | |
| JP2 | 单色 LCD 输入+5V 电压 | 单色 LCD 输入+3.3V 电压 | | | |
| JP3 | 485 差分信号间加 120Ω 匹配电阻 | 485 差分信号间不加 120Ω 匹配电阻 | | | |
| JP4 | CAN 差分信号间加 120Ω 匹配电阻 | CAN 差分信号间不加 120Ω 匹配电阻 | | | |

跳线器使用注意事项:

- 1、JP1 是通过一个 5.1K 电阻与模块的 DBGSL#信号相连的, JP1 短接时启动 EM9260, 系统将进入调试状态, 在应用程序开发阶段主要使用调试状态; JP1 断开时启动 EM9260, 系统则进入运行状态, 系统将通过文件 userinfo.txt 直接启动客户的应用程序。
- 2、单色 LCD 显示屏最常用的电压输入值为+5V 和+3.3V,用户实际使用的时候应根据显示屏要求的输入电压值来配置跳线器 JP2。
- 3、JP3 为 RS485 的匹配电阻。EM9260 评估底板上的 RS485 驱动电路通过带延时的 TXD 自动方向控制,从而使应用程序可直接使用 RS232 的驱动程序来实现 RS485 的通讯, 一般情况下不需要加匹配电阻,即 JP4 一般处于断开状态。
 - 4、JP4 为 CAN 总线驱动电路的匹配电阻,使用 CAN 总线的话,通常需要加上。

3.22 S1: 复位按钮

按下 S1 则系统复位重启。

4 其他说明

- 1、底板上提供了四个 Φ3.175 的定位孔,可用之将底板固定在特定位置,如机箱上。
- 2、开发光盘中提供有评估底板的电路原理图(PDF格式和OrCAD格式)和PCB图(Protel格式),用户可作为进一步开发的参考,进行增加或删减以满足自己产品的实际需要。我公司提供的图纸已经证实成功实现上述各功能,但不能保证用户根据此图纸作的进一步更改能够100%成功,用户若有疑问,请与我公司工程师联系。